

Övervakad koppling

1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på headset knappen/lyfta luren.
2. Tryck på knappen **TRNSFR** (displayen)
3. Slå det nummer/ankn. du vill koppla samtalet till, tryck på **SEND** (displayen) för att ringa upp
4. Vid svar kan du nu prata med den som svarar, tryck därefter **TRNSFR** (displayen) och lägg på luren.

Blind koppling

1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på headset knappen/lyfta luren.
2. Tryck på knappen **TRNSFR** (displayen)
3. Tryck på knappen **BLIND** (displayen)
4. Slå det nummer/ankn. du vill koppla samtalet till, tryck på **SEND** (displayen) och lägg på luren.

Trepartssamtal

1. Ring upp ett nummer/ankn. Alt. besvara ett inkommande samtal.
2. Tryck på knappen **CONFRNC** (displayen)
3. Slå det nummer/ankn. du vill koppla ihop med, tryck **SEND** (displayen)
4. Tryck på knappen **CONFRNC** (displayen)

Feature Access Codes: Standardkonfigurerade koder för att utföra tjänster direkt via telefonen.

Plocka upp samtal från annan anknytning

1. Tryck ***98** och därefter **DIAL** för att plocka upp samtal inom gruppen.
2. Tryck ***97+ankn.** och därefter **DIAL** för att plocka upp samtal till en specifik anknytning.

Vidarekoppla alla inkommande samtal till annat nummer:

Tryck ***72+nummer** du vill vidarekoppla till tryck **DIAL** och lyssna på bekräftelse. För att deaktivera: Tryck ***73 DIAL** och lyssna på bekräftelse.