

Övervakad koppling

1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på **GRÖN** lur.
2. Tryck på knappen R för att lägga samtalet på vänt och invänta kopplingston.
3. Slå det nummer du vill koppla till, tryck åter på **GRÖN** lur för att ringa upp numret.
4. Vid svar kan du nu prata med den som svarar, tryck därefter R4 för att koppla och lägg på luren genom att trycka på **RÖD** lur.

Blind koppling

1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på **GRÖN** lur.
2. Tryck på knappen R för att lägga samtalet på vänt, invänta kopplingston.
3. Slå det nummer du vill koppla samtalet till och lägg på luren genom att trycka på **RÖD** lur.

Plocka upp samtal från annan anknytning

1. Tryck *98 och därefter **GRÖN** lur för att plocka upp samtal inom gruppen.
2. Tryck *97XXX och därefter **GRÖN** lur för att plocka upp samtal till en specifik anknytning. (XXX = ankn.nr.)

Feature Access Codes

Standard konfigurerade koder för att utföra tjänster direkt via telefonen. (För att ändra dessa koder, eller kontrollera om de är ändrade vg. kontakta er administratör på företaget).

Vidarekoppla alla inkommande samtal till annat nummer

Tryck *72+nummer du vill vidarekoppla till tryck **GRÖN** lur och lyssna på bekräftelse.

För att deaktivera: Tryck *73 **GRÖN** lur och lyssna på bekräftelse.

Vidarekoppla alla inkommande samtal till annat nummer när du har ett pågående samtal

Tryck *90+nummer du vill vidarekoppla till tryck **GRÖN** lur och lyssna på bekräftelse.

För att deaktivera: Tryck *91 **GRÖN** lur och lyssna på bekräftelse.