


Översikt - Polycom 330



Webbportalen

För att hantera dina inställningar via webbportalen går du in på www.workanyware.se. Logga in med användarnamn och lösenord som du får av din administratör.

DGC Support: 08-506 106 60, drift@dgc.se
Supporten är öppen måndag-fredag 07:00-19:00

Övervakad koppling

1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på **Svara** (knappen i mitten under displayen) eller genom att lyfta luren.
2. Tryck på knappen **Koppla** (knappen i mitten under displayen). Ange det nummer du vill koppla samtalet till (externt nummer eller intern anknytning) tryck därefter på knappen **Dial** till höger om luren.
3. Tryck åter på knappen **Koppla** (knappen i mitten under displayen). Samtalet är nu kopplat till valt nummer.
4. För att återta samtalet, tryck Annullera (knappen i mitten under displayen).

Blind koppling

1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på **Svara** (knappen i mitten under displayen) eller genom att lyfta luren. Tryck på knappen **Koppla**.
2. Tryck på knappen **Blind** (knappen till vänster under displayen).
3. Ange det nummer du vill koppla samtalet till (externt nummer eller intern anknytning) tryck därefter på knappen **Dial** till höger om luren. Samtalet är nu kopplat till valt nummer.

Trepartssamtal

1. Ring upp ett nummer/ankn. eller besvara ett inkommande samtal.
2. Tryck på knappen **Konf** (knappen till höger under displayen)
3. Ange det nummer du vill koppla ihop samtalet med (externt nummer eller intern anknytning) tryck därefter på knappen **Dial** till höger om luren.
4. Tryck åter på knappen **Konf** (knappen till höger under displayen) Samtalet är nu ett trepartssamtal.